



Mise en œuvre bloc isolant à joint mince BLOC CLIMAT



1. Sens de pose des blocs :

Face avec les parois plus larges sur le dessus



Face avec les parois plus étroites sur le dessus



2. Préparation du mortier Alkercol :

Dosage : 7 à 9 litres d'eau pour 25 kg de colle

Brassage : au malaxeur. Si le mélange a épaissi, remalaxer légèrement à la truelle, sans ajouter d'eau



3. Application du mortier – colle :

- Appliquer sur une surface propre et dépoussiérée
- Hauteur minimale des cordons de colle : 10 mm (le mortier doit refluer à la pose du bloc supérieur)
- Dérouler par longueurs de 3 mètres maximum à l'aide du rouleau applicateur à 3 lignes de colle ALKERN



4. Encollage des Joints verticaux :

Les joints verticaux sont obligatoires pour :

- Coupes
- Angles (coller la surface latérale)
- Trumeaux < 1,20 m
- Zones sismiques



5. Harpage des blocs :

Respecter un harpage entre les joints verticaux égal à la moitié de la longueur d'un bloc (et au minimum d'1/3 de sa longueur selon le DTU 20.1)



6. Remplissage des espaces vides

Pour combler une section, la solution à privilégier dépend de la taille de l'espace vide.



De 1 à 3 mm encollage à l'Alkercol



De 3 mm à 5cm mortier isolant (type Batiponce ou 159 Lankotherm)



Plus de 5 cm coupe encollée

7. Application de l'enduit :

Les points clés :

- Support Rt2 absorbant
- Enduit monocouche
- Humidifier le support avant d'enduire
- 2 passes frais sur frais (1h à 48h entre les 2). Avant l'application de la 2^{ème} passe contrôler le début de figeage de la 1^{ère} passe
- Entoilage aux intersections de plancher, conforme au DTU 20.1



Se référer à la fiche de mise en œuvre disponible sur www.alkern.fr ou auprès de nos commerciaux.

Pose conforme au DTU 26.1

Téléchargez le guide complet de mise en œuvre des blocs légers à joint mince

